



USER GUIDE

INDEPENDENCE KIT 70

ENGLISH

DEUTSCH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

PORTUGUÊS

This manual contains important safety information. Before using the slackline read this manual carefully and make sure you understand and agree to all warnings, cautions, instructions, and safety recommendations. Periodically review the information in this manual and inspect your slackline regularly for signs of damage. Do not use the slackline unless you accept all risk of injury and/or death that may result from your use.

1. WARNING! THE SLACKLINE IS A DANGEROUS PIECE OF EQUIPMENT EVEN WHEN USED PROPERLY:

PARENTS OF MINORS AND MINORS: Minors should not use the slackline unless they are under constant competent adult supervision. Make sure that the slackline is only installed in areas where minors cannot access the slackline without such adult supervision. Minors should never use the ratchet or adjust the tension of the slackline at any time.

The slackline was developed solely for one adult to improve his or her balance by slowly walking across the slackline over a flat, even and soft landing area without any obstacles, people, projections, or hazards nearby. The slackline must only be used in the manner described in this Manual.

USING A SLACKLINE CAN BE A DANGEROUS ACTIVITY THAT MAY RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR DEATH EVEN WHEN USED PROPERLY. USE AT YOUR OWN RISK AND ALWAYS USE COMMON SENSE.

Make sure that the slackline is fixed only to anchors as described in section 3.1 and 3.2 below. Do NOT attach the slackline to any anchor point that is too weak to safely anchor and use the slackline or that is not fixed. For example, do NOT attach the slackline to one or more cars. www.gibbonslacklines.com (USA) and www.gibbon-slacklines.com (INT) contains additional information.

Make sure that the ground and landing area over which the slackline is suspended is flat, even, and soft. You will be falling onto it!

DO NOT set the slackline at any height above 18 inches / 50 centimeters.

Make sure that there are no obstacles, hazards, people, or projections near the slackline that could injure you in a fall. Only use the slackline at locations without any hazards and/or dangers.

- Always wear sturdy, tightly laced athletic shoes with flat rubber soles.
- Do NOT walk the slackline barefoot or in sandals or using shoes with lugged soles.
- Keep all spectators at least 3 meters (9 feet) from the slackline.
- Never use the slackline at dusk or night or in wet or icy conditions.
- Do NOT allow more than one person to use the slackline at any time.
- Do NOT exceed 220 pounds (100 kg) in weight on the slackline at any time.
- THIS SLACKLINE IS NOT INTENDED FOR PERFORMING ANY TRICKS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO JUMPING, FLIPPING, ETC. RISK OF INJURY AND/OR DEATH INCREASES
- SIGNIFICANTLY WHEN TRICKS ARE ATTEMPTED OR PERFORMED.

This slackline is not impervious to damage. THE SLACKLINE MUST BE PROPERLY MAINTAINED AND INSPECTED BEFORE EVERY USE. FAILURE TO INSPECT AND MAINTAIN THE SLACKLINE BEFORE EACH USE MAY RESULT IN INJURY AND/OR DEATH. THE USE OF ANY PARTS NOT PROVIDED BY THE MANUFACTURER ARE NOT RECOMMENDED AND MAY DAMAGE THE SLACKLINE, IMPACT PERFORMANCE, SHORTEN THE LIFESPAN OF THE PRODUCT, AND CAUSE INJURY AND/OR DEATH.

1.1 NATURAL WEAR NOT RELATED TO WARRANTY CLAIMS:

Wear on the loop protection is not taken into warranty consideration – In usage the slackline is confronted with permanent dynamic stresses. Wear on the loop protection hence does not get considered for warranty claims. Wear on A-Frames do to leaving in the rain as well as wear on coating due to contact with Slackline is not to be considered for warranty claims but are defined as natural wear of product.

Related to the topic above the wear on the print of the slackline is excluded from warranty claim. Wear on the Slackline that is caused by incorrect usage like for example when wrapping the slackline around sharp corners can not be claimed for warranty. The Slackline is a sportsproduct and under usage naturally is confronted with wear.

1.2 WASHING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS:

For ideal maintenance we recommend cleaning the ratchet and seal it with standard machine lubricant. Please rinse entire Slackline with clear freshwater after usage in saltwater. Before every usage of the Slackline please check all parts for damage. Please only wash with medium warm clear water. To avoid wear on A-Frames please make sure that you do not leave them in the rain. Deinstall after use and store in a dry environment.

1.3 ADDITIONAL SAFETY REGULATIONS:

The Slackline system is only allowed to be tensioned by hand and by one person only.

The chosen Anchors neither are allowed to have any sharp corners or be in a condition to potentially harm the slackline.

Is only allowed to be installed with protective flooring underneath.

Is never to be tensioned with other means (such as cars) than the equipment provided inside the set.

Please do not leave the slackline unattended when derigged. Small children could get tangled up in the slackline.

The slackline is not allowed to be modified in length by using knots.

1.4 FAILURE TO:

- USE COMMON SENSE,
- USE THE SLACKLINE AS RECOMMENDED IN THIS MANUAL, AND/OR
- HEED THE WARNINGS AND INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL
- SIGNIFICANTLY INCREASES THE RISK OF SERIOUS INJURY AND/OR DEATH.
- WHEN ASSEMBLED, THE SLACKLINE IS UNDER SIGNIFICANT TENSION WHICH MAY EQUAL OR EXCEED 1500 lbs (7 kN/700 kg). DUE TO THE HIGH TENSION OF THE SLACKLINE, GREAT CARE MUST BE EXERCISED WHEN USING THE SLACKLINE TO DECREASE THE RISK OF INJURY AND/OR DEATH. OVERLOADING THE SLACKLINE WITH MORE THAN 220 POUNDS (100 kg) AND/OR MORE THAN ONE PERSON INCREASES THE TENSION AND MAY CAUSE THE SLACKLINE AND/OR RATCHET TO FAIL RESULTING IN INJURY AND/OR DEATH.

Check local laws regarding slacklines to see where and how you may lawfully use the slackline. In some cities and states slacklining use on public property is illegal, restricted, or banned.

You may see people on TV or on the Internet performing tricks or stunts on a slackline. These are people who have been practicing for a long time, who are highly skilled, and who accept the risk of all injury and/or death. DO NOT ATTEMPT TO PERFORM ANY TRICKS ON THIS SLACKLINE UNLESS YOU ACCEPT ALL RISK OF INJURY AND/OR DEATH.

THE MANUFACTURER AND RESELLERS OF THIS SLACKLINE EXPLICITLY DISCLAIM ANY AND ALL RESPONSIBILITY AND LIABILITY FOR ANY DEATH, PARALYSIS, INJURY, AND/OR DAMAGE TO ANY PERSON OR PROPERTY THAT MAY OCCUR THAT ARISES OUT OF OR IS IN ANY WAY RELATED TO THE USE OF THIS PRODUCT.

1.5 WARRANTY:

This product is warranted against any material or manufacturing defect for two (2) years from the purchase date as stated on a valid receipt. THIS WARRANTY DOES NOT COVER OR INCLUDE ANY DAMAGE OR DEFECT CAUSED BY: NORMAL WEAR AND TEAR, MODIFICATIONS OR ALTERATIONS, INCORRECT STORAGE, POOR MAINTENANCE, AND/OR DAMAGE DUE TO ACCIDENTS, NEGLIGENCE, OR MISUSE (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY USE NOT EXPLICITLY APPROVED IN THIS MANUAL). Be sure to thoroughly dry the slackline before storing.

Other than as described above, THE MANUFACTURER, SELLERS, AND RESELLERS OF THIS PRODUCT MAKE NO OTHER REPRESENTATIONS AND/OR WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING THE PRODUCT, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES AS TO MERCHANTABILITY, QUALITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE MANUFACTURER, SELLERS, AND RESELLERS SHALL NOT BE LIABLE IN ANY WAY WHATSOEVER FOR SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, WHETHER BASED ON BREACH OF CONTRACT, BREACH OF WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF THEY HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THE SLACKLINE USER AGREES THAT HIS OR HER FULL REMEDY AGAINST THE MANUFACTURER, SELLERS, AND RESELLERS FOR ANY LIABILITY, CLAIMS, OR DAMAGES, SHALL BE LIMITED TO THE PURCHASE PRICE OF THE SLACKLINE, AND IRREVOCABLY WAIVE ALL CLAIMS FOR ANY OTHER DAMAGES THAT SUCH SLACKLINE USER MAY HAVE.

2. FURTHER WARNINGS:

ATTENTION! Do not use any other parts or materials to install the slackline or in connection with the use of the slackline other than the parts and materials provided by Gibbon Slacklines.

USE OF THE RATCHET IS DANGEROUS AND MAY LEAD TO INJURY AND/OR DEATH. THE RATCHET MUST NEVER BE USED BY MINORS AND EXTREME CARE AND CAUTION MUST BE TAKEN WHEN USED BY ADULTS. THE SLACKLINE STRAP MUST NOT EXCEED TWO AND A HALF ROTATIONS AROUND THE AXLE OF THE RATCHET. (See subsection 3.4 below.)


The tension on the lever of the ratchet must not exceed 85 pounds (approx. 378N/38.5kg) to prevent seizure and/or failure of the slackline system resulting in serious injury and/or death. NEVER USE YOUR LEGS OR ANY DEVICE OR BODY PART OTHER THAN YOUR HANDS TO OPERATE THE RATCHET.

This slackline must not be attached or assembled between vehicles (e.g., cars or trucks) for various reasons, including because the tension can easily exceed the safety limit of 85 pounds (approx. 378N/38.5kg). This slackline must not be assembled or used at any height above 18 inches (50 cm).

Slacklining is a beautiful sport, but its dangers, including serious injury and/or death, are significant and must never be underestimated!

3. ASSEMBLY:

The Gibbon Slackline is designed for quick and easy assembly if you follow the directions in this manual. The slackline consists of the following components:



Set contains: (as seen in image 1)

Not included: (as seen in image 2)

- A) The ratchet with looped ratchet band
- A* Optionally - short ratchet band for retrofitting - needed: 2 spanners in size 19
- B) The webbing: 2" (5cm) wide with looped end
- C) 2 x a-frames with three height options
- D) 2 x ground screws for anchoring the system

- E) turning pole
- Please use a strong and sturdy metal pole or a strong wooden pole for turning the ground screws into the ground.

SETUP VIDEO

<https://vimeo.com/92235778>

3.1 SETTING UP THE INDEPENDENCE KIT 70

Start by looking for a suitable place for turning the ground screws into the ground. Take into account that the anchor needs always at least twice the distance to the a-frame in relation to the desired setup height.


You will find a setup video in the internet <https://vimeo.com/92235778>

Example A: 10m (32ft) setup at 70cm (2.3ft) height needs an additional 2x 140cm (2x 5ft) added for defining the distance of the ground screws.

=> Total distance from anchor to anchor: 12,8m (42ft) with the long ratchet strap!


It is also possible to set up the system at shorter distances and lower setup heights.

Example B: 4m (12ft) distance at 30cm (1ft) setup height: 4m (2x60cm) = minimum distance between anchor points: at least 5,2m (16ft). It is also possible to readjust the setup length by simply shortening the distance between the a-frames allowing you to adjust the distance while the system is installed.



3.2 FIXING THE GROUND SCREWS AS ANCHORS:


Position the ground screw vertically into the ground and start applying pressure on the ground screw while turning clockwise by using a sturdy wooden or metal bar (not included, see image 2) threaded through the loop of the screw (see image 3).



Once the ground screw is digging into the ground adjust the angle of the screw to around 30° pointing **towards the other anchor point** and turn the screw into the ground until only the loop sticks out (image 4).

Repeat the procedures illustrated in image 3 & 4 with the other ground screw for the second anchor.


In case there is only one ground anchor necessary due to one tree or pole, please read the instruction manual included for setting up GIBBON Slackline Sets.



3.3 ATTACHING THE RATCHET WITH LOOPED RATCHET BAND TO THE GROUND SCREW:

Once the ground screws are installed girth hitch the ratchet system through the loop of the ground screw as shown on image 5.



IMPORTANT! Make sure that the ratchet faces up!



3.4 ATTACHING THE SLACKLINE WEBBING TO THE SECOND GROUND SCREW:

Repeat the procedure before by girth hitching the slackline webbing on the second installed ground screw (image 6).


IMPORTANT! Install the ground screws **BEFORE** you girth hitch ratchet with looped ratchet band and slackline to the ground screws.



3.5 ADDING THE A-FRAMES

Position the a frames by laying them on the ground and start threading the slackline through the desired slot to achieve the desired setup height (image 7).


IMPORTANT! Make sure that the ratchet is placed between the ground screw and the a-frame, so that the ratchet is outside the area of usage (also see image 13).



3.6 TENSIONING THE SLACKLINE





Thread the slackline through the slot of the ratchet facing up (image 8) and pull through the excess webbing till there is as much tension on the line that is possible by hand (image 9).

Release lever "A" of the ratchet and open up the ratchet lever handle for tensioning.



Hold excess webbing and line firmly together to avoid the pre tension from releasing (image 10).

Start tensioning the slackline by moving the ratchet lever forth and back. (image 10)

10a**!!WRONG!!****10b****!!RIGHT!!****11****13**

IMPORTANT! BE AWARE THAT DEPENDING ON THE GROUND AND SOIL THE GROUND SCREW WILL MOVE TILL IT LOCKS INTO POSITION. SO DETENSIONING AND RETENSIONING AFTER FIRST TENSIONING MIGHT BE NECESSARY TO ACHIEVE THE DESIRED SETUP. STORE THE PARTS (EXCEPT GROUND SCREWS) IN A DRY ENVIRONMENT AFTER USE TO AVOID NATURAL WEAR.

IMPORTANT! The slackline must not exceed two and a half rotations around the axle of the ratchet. The tension on the lever of the ratchet must NEVER exceed 85 pounds (approx 378N/38.5kg) to prevent seizure and/or failure of the system that may result in serious injury and/or death.

As soon as the band reaches the desired tension, check the ratchet to ensure that the bolt ("G" in Image 10a & 10b) rests neatly in the cogging ("H" in Image 10a & 10b) and bring the lever back up to a horizontal position parallel to the band ("I" in Image 10b).

DO NOT USE THE SLACKLINE IF THE RATCHET IS NOT FULLY SECURED AND LOCKED (UNLOCKED: Image 10a; LOCKED: Image 10b)!


Tip: The closed lever ("I" in Image 10b) is a good indicator that the bolt rests in the cogging and that the ratchet is secured and locked.

You may adjust the tension of the band according to your personal preference, so long as the tension does not exceed 85 pounds (378N/38.5 kg).

Finalise the setup by lifting the a-frames to around 87° with the angle facing away from the middle (Image 11).

Tip: put your foot down on the bottom of the a frame to avoid the a frame from shifting while lifting into position.


Repeat the same procedure with the other a-frame.



5. WALKING THE SLACKLINE:

Tips: Look at the anchor point of the band in front of you for balance. Move your arms to correct imbalances. Keep your knees bent. **IMPORTANT:** For safety reasons there should never be more than one person on the slackline! **NEVER RUN** on the slackline!


www.gibbon-slacklines.com



6. DISMANTLING THE SLACKLINE

To release the ratchet pull the safety lever ("A" in Image 14) to unlatch the ratchet and open the main lever ("B" in Image 14) until the safety lever detaches from the cogwheel ("C" in Image 14) and the band is released.

IMPORTANT! The band is under tension and injury and/or death may occur if not carefully dismantled. Make sure the ratchet is open fully before releasing the band (Image 14).



Once the band is released, detach the band from the ratchet (Image 15). Inspect the band for abrasions and damage, make sure the webbing is clean and dry and store in a dry place. Remove and store both ratchets and tree protectors.

IMPORTANT! STORE THE PARTS (EXCEPT GROUND SCREWS) IN A DRY ENVIRONMENT AFTER USE TO AVOID NATURAL WEAR.



BEDIENUNGSANLEITUNG

INDEPENDENCE KIT 70

ENGLISH
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
PORTUGUÊS

Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsinformationen. Lesen sie bitte das Handbuch vor der Verwendung dieses Produktes sorgfältig durch und stellen sie sicher, dass sie alles verstehen und allen Warnungen, Instruktionen, und Sicherheitsempfehlungen zustimmen. Lesen sie regelmäßig die Information in diesem Handbuch nach. Untersuchen sie ihre Slackline regelmäßig auf Anzeichen von Schäden. Verwenden sie die Slackline nicht wenn sie nicht die ganze Gefahr von Verletzungen und/oder der möglichen Konsequenzen akzeptieren, die sich aus ihrem Gebrauch ergeben kann.

1.0 WARNUNG! EINE SLACKLINE KANN SELBST BEI RICHTIGER VERWENDUNG GEFÄHRLICH SEIN:

ELTERN VON MINDERJÄHRIGEN UND MINDERJÄHRIGE: Minderjährige sollten die Slackline niemals ohne die Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Stellen Sie sicher, dass die Slackline nur an Orten installiert wird, wo Minderjährige unter Aufsicht von Erwachsene darauf zugreifen können. Minderjährige sollten die Ratsche niemals bedienen und die Spannung der Slackline damit regulieren.

Die Slackline sollte nur über ebenen, flachen und weich zu landenden Untergrund in einer niedrigen Höhe gespannt werden. Jegliche Hindernisse, Menschen oder sonstige Gefahren in der Nähe der Slackline sollten vermieden werden! Auf der Slackline stets langsam laufen. Die Slackline darf nur auf die in diesem Handbuch näher beschriebene Art und Weise verwendet werden. **DAS VERWENDEN EINER SLACKLINE KANN EINE GEFÄHRLICHE TÄTIGKEIT SEIN, DIE ERNSTE VERLETZUNGEN UND/ODER TOD ZUR FOLGE HABEN KANN; SELBST WENN SIE RICHTIG VERWENDET WIRD. DIE VERWENDUNG DER SLACKLINE GESCHIEHT AUF IHRE EIGENE GEFAHR: BENUTZEN SIE IMMER IHREN GESUNDEN MENSCHENVERSTAND.**

Stellen Sie sicher, dass die Slackline nur an Fixpunkten befestigt wird wie im Abschnitt 3.1 und 3.2 beschrieben. Befestigen Sie die Slackline niemals an Anker, die zu schwach für eine sichere Befestigung der Slackline sind. Beispiel: Befestigung an Autos, Laternenpfosten, dünne Bäume (Durchmesser <30cm), etc. Weitere Infos finden Sie unter www.gibbon-slacklines.com. Spannen Sie die Slackline keinesfalls höher als Schritthöhe und/oder maximal 50 Zentimeter.

Stellen Sie sicher, dass es keine Hindernisse, Menschen, Ecken, Kanten, spitze Gegenstände oder sonstige Gefahren in der Nähe Ihrer gespannten Slackline gibt, an denen Sie oder andere Personen sich verletzen könnten. Verwenden Sie die Slackline nur an Stellen ohne jegliche Gefahren.

- Tragen Sie bei der Benutzung der Slackline immer festes Schuhwerk mit flachen, rutschfesten Sohlen.
- Das Laufen mit Sandalen, Flipflops und sonstigem losen Schuhwerk sowie barfuß kann gefährlich sein und sollte vermieden werden.
- Halten Sie alle Zuschauer mindestens 3 Meter von der Slackline entfernt.
- Verwenden Sie die Slackline nie an dunklen Orten, bei Nacht oder in nassen oder eisigen Bedingungen.
- Erlauben Sie nie mehr als einer Person die Slackline zu verwenden.
- Überschreiten Sie niemals das Gewicht von 100 Kg auf der Slackline.
- Diese Slackline ist nicht zum Springen und Durchführen von Tricks geeignet.
- Sollten diese dennoch durchgeführt werden, ist mit einem enormen Anstieg des Verletzungsrisikos zu rechnen!

Diese Slackline und das Zubehör sind nicht frei von Verschleiß.

ÜBERPRÜFEN SIE SLACKLINE, DIE A-FRAMES UND RATSCHEN SORGFÄLTIG VOR JEDEM GEBRAUCH. EINE NICHTÜBERPRÜFUNG KANN AUF VERLETZUNGEN UND/ODER TOD HINAUSLAUFEN. DER GEBRAUCH ANDERER ALS IN DIESEM SET ENTHALTENER TEILE IST UNZULÄSSIG (ES SEI DENN DER HERSTELLER WEIST AUF DIE NUTZUNG HIN), DA SIE DIE SLACKLINE BESCHÄDIGEN, DEREN PERFORMANCE BEEINTRÄCHTIGEN, DIE LEBENSDAUER DES PRODUKTES VERKÜRZEN UND VERLETZUNG VERURSACHEN KÖNNEN.

1.1 NATÜRLICHE ABNUTZUNG:

Eine natürliche Abnutzung der Slackline ist von den Garantieansprüchen ausgenommen. Die Slackline ist ein Sportgerät und wird durch die permanenten, dynamischen Belastungen automatisch in der Anwendung abgenutzt. Abnutzungserscheinungen an der Schlaufe, am Schlaufenschutz, am Druck, an der Ratsche, etc. sind von den Garantieansprüchen ebenso ausgenommen und werden nicht als Reklamation anerkannt. Genauso wird Abnutzung am A-Frame durch Reibung an der Slackline und aufquellen der Holzschichten wetterbedingt als natürliche Abnutzung definiert und wird nicht ersetzt.

1.2 WASCHANLEITUNG UND HINWEISE ZUR KORREKTEN INSTANDHALTUNG:

Für eine maximale Lebensdauer der Ratsche empfehlen wir die regelmäßige Verwendung von handelsüblichen Schmierölen. Nach jedem Kontakt mit Salzwasser, Sand, etc. die Ratsche mit klarem, lauwarmen Wasser abspülen. Vor jeder weiteren Verwendung bitte Slackline und Ratsche gründlich auf Schäden untersuchen. Zur Reinigung der Slackline lauwarmes Wasser verwenden. Um ein Verquellen der A-Frames zu vermeiden deinstallieren sie die Slackline nach Gebrauch und lagern Sie die A-Frames im Trockenem.

1.3 ZUSÄTZLICH SICHERHEITSHINWEISE:

Die Slackline ist nur per Hand und nur durch eine Person anzuspinnen.

Externe Hilfsmittel wie Autos oder zusätzliche Hebel sind unter keinen Umständen für das Spannen der Slackline einzusetzen. Die Slackline ist nur mit der/den im Set inbegriffenen Ratsche(n) anzuspinnen. Anschlagpunkte mit Ecken und Kanten welche die Slackline in jeglicher Weise beschädigen könnten sind zu vermeiden.

Bei Kleinkindern ist zu beachten, dass die Slackline weder im aufgebauten noch im abgebauten Zustand unbeaufsichtigt gelassen wird, um die Gefahr des Erdrosselns zu vermeiden. Die Slackline darf nicht mit Knoten modifiziert werden.

1.4 ACHTUNG:

- BENUTZEN SIE IMMER IHREN GESUNDEN MENSCHENVERSTAND,
- VERWENDEN SIE DIE SLACKLINE NUR WIE IN DIESEM HANDBUCH EMPFOHLEN
- BEACHTEN SIE DIE DARIN ENTHALTENEN WARNUNGEN UND INSTRUKTIONEN UM DIE GEFAHR VON ERNSTEN VERLETZUNGEN UND/ODER DES TOD ZU VERMEIDEN.
- AUFGEBAUT BEFINDET SICH DIE SLACKLINE UNTER EINER ENORMEN SPANNUNG, DIE 7 kN/700 KG ÜBERSCHREITEN KANN. WEGEN DIESER HOCHSPANNUNG MUSS GRÖSSTMÖGLICHE SORGFALT AUSGEÜBT WERDEN UM DIE GEFAHR VON VERLETZUNGEN ZU VERMINDERN.
- EINE ÜBERBELASTUNG DER SLACKLINE MIT MEHR ALS 100 KG UND/ODER ÜBERBELASTUNG DURCH MEHR ALS EINE PERSON VERGRÖSSERT DIE SPANNUNG UND KANN DIE SLACKLINE BESCHÄDIGEN UND/ODER DIE FUNKTION DER RATSCHEN SO BEEINTRÄCHTIGEN, DASS DIE GEFAHR VON VERLETZUNGEN ENTSTEHT.

Befolgen Sie die lokalen Gesetze bezüglich der Verwendung von Slacklines. In einigen Städten und Staaten ist die Benutzung von Slacklines auf öffentlichen Flächen eingeschränkt oder verboten. Vielleicht sehen Sie im Fernsehen, im Internet oder in sonstigen Medien Menschen, die Kunststücke auf der Slackline ausüben. Diese Menschen sind in der Regel Profis, die lange dafür trainiert haben, die hoch qualifiziert sind und die sich der Gefahr durch Verletzung und/oder Todes bewusst sind und diese akzeptieren. VERSUCHEN SIE NICHT, DIESE KUNSTSTÜCKE NACHZUAHMEN ODER SONSTIGE TRICKS AUF DER SLACKLINE AUSZUFÜHREN, ES SEI DENN, SIE SIND SICH BEWUSST, DASS DARAUS VERLETZUNGEN UND/ODER TOD RESULTIEREN KÖNNEN UND AKZEPTIEREN DIESE TATSACHE. DER HERSTELLER UND DIE WIEDERVERKÄUFER DIESER SLACKLINE LEHNEN JEGLICHE VERANTWORTUNG UND VERBINDLICHKEITEN FÜR JEDEN TOD, LÄHMUNG, VERLETZUNG, UND/ODER SONSTIGE SCHÄDEN JEDER PERSON ODER EIGENTUMS AB, DER DURCH DEN GEBRAUCH DIESES PRODUKTES ENTSTANDEN IST.

1.5 GARANTIE:

DIESES PRODUKT VERFÜGT ÜBER EINE GARANTIE VON 2 JAHREN AB DEM KAUFdatum FESTGEHALTEN AUF DER QUITTING. INNERHALB DIESER GARANTIEZEIT WERDEN, DURCH REPERATUR ODER AUSTAUSCH DES GERÄTES ALLE MÄNGEL, DIE AUF MATERIAL- ODER HERSTELLUNGSFEHLERN BERUHEN, BESEITIGT. VON DER GARANTIE AUSGENOMMEN SIND ALLE SCHÄDEN, DIE DURCH NORMALE ABNUTZUNG, MODIFIZIERUNGEN, FALSCHER LAGERUNG, SCHLECHTE WARTUNG, UNFÄLLE, NACHLÄSSIGKEIT ODER UNSACHGEMÄßEM GEBRAUCH (SIEHE HANDBUCH) ENTSTEHEN. EIN GARANTIEANSPRUCH KANN NUR MIT EINER RECHNUNG, AM ORT DES KAUFES, GELTEND GEMACHT WERDEN. Sowohl Hersteller, Verkäufer als auf Wiederverkäufer geben keine Garantieleistungen in Bezug auf Produkt, Service, Qualität oder Zustand, welche ausserhalb der in dieser Bedienungsanleitung festgehaltenen Verwendungsrichtlinien liegen.


Der Hersteller, die Verkäufer, und die Wiederverkäufer sind von der Haftung ausgeschlossen, bei jeglichen speziellen, indirekten, folgenreichen oder beiläufigen Schäden, welche ausserhalb der hier gewährten Garantieleistungen, dem klagbaren delikt (einschließlich der Nachlässigkeit), der Produkthaftung, liegen, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. Der Slackline Benutzer bestätigt, dass Ansprüche gegen den Hersteller, die Verkäufer, und die Wiederverkäufer für jegliche Verbindlichkeit, Ansprüche, oder Schäden, auf den Kaufpreis der Slackline beschränkt werden, und dass er unwiderruflich auf alle Ansprüche aus jeglichen Schäden verzichtet.

2. WEITERE WARNUNGEN:

ACHTUNG! Verwenden Sie zum Aufbau Ihrer GIBBON Slackline keine weiteren Teile oder Materialien, die nicht von GIBBON Slacklines zur Verfügung gestellt sind. DER GEBRAUCH DER RATSCHEN IST GEFÄHR-
LICH UND KANN ZU VERLETZUNG UND/ODER TOD FÜHREN. DIE RATSCHEN DARF VON MINDER-
JÄHRIGEN NICHT BETÄTIGT WERDEN. DIE BEDIENUNG DER RATSCHEN SOLLTE IMMER NUR DURCH
ERWACHSENE GESCHEHEN UND ERST NACH AUSFÜHRLICHER ÜBERPRÜFUNG AUF EVENTUELLE
SCHÄDEN MIT GRÖßTMÖGLICHER SORGFALT BEDIENET WERDEN. Die SLACKLINE DARF NICHT MEHR
ALS ZWEIFINHALB UMDREHUNGEN UM DIE ACHSE DER RATSCHEN gewickelt werden. (Siehe Paragraph
3.4 unten.) Die Spannung auf dem Hebel der Ratsche darf 385N/38,5kg nicht überschreiten, um eine
Fehlfunktion des Slackline Systems zu verhindern, die auf ernste Verletzung und/oder Tod hinauslaufen
können. VERWENDEN SIE NIE IHRE BEINE ODER ANDERE KÖRPERTEILE SOWIE ZWECKENTFREMDETE
GERÄTE AUßER IHREN HÄNDEN, UM DIE RATSCHEN ZU BEDIENEN. Die Slackline darf niemals zwischen
Fahrzeugen (z.B. Autos oder Lastwagen) gespannt werden, weil die Spannung die Sicherheitsgrenze von
385N/38,5kg leicht überschreiten kann. Die Slackline niemals höher als Schrittöhe und maximal 50 cm
aufbauen. Slacklining ist ein schöner Sport, aber die Ausübung sollte nur erfolgen, wenn man sich der Ge-
fahr, einschließlich ernster Verletzungen und/oder Tod bewusst ist und diese nicht unterschätzt wird!

3. ZUSAMMENBAU:

Alle Slacklines von GIBBON sind für einen schnellen Auf- und Abbau entworfen. Folgen Sie den Anweisun-
gen in diesem Handbuch. Folgende Teile beinhalten das Set:



Das Set beinhaltet (siehe Bild 1)

- A) eine Ratsche mit Schlaufenband (2,5m)
- A* Extra kurzes Ratschenband
- B) Slackline: 5cm Breite mit Schlaufenende
- C) 2 x "A-Frames" mit 3 Höheneinstellungen
- D) 2 x Bodenschrauben als Anker

Nicht im Set inbegriffen (Bild 2)

- E) Drehstab. Bitte verwenden Sie einen stab-
ilen Stah - oder Holzstab zum Eindrehen
der Schrauben.
Schraubenschlüssel mit Größe 19. Zum
wechseln des Ratschenbandes.

Unser Aufbauvideo im Internet erleichtert Ihnen den Aufbau.

Unter folgendem Link ist dieses anzuschauen. => <https://vimeo.com/92235778>

3.1 AUFBAU DES INDEPENDENCE KIT 70





Um die Bodenschrauben in den Boden einzudrehen suchen Sie sich nach einem geeigneten Platz. Das
Erdreich sollte bestmöglich mit wenig Steinen versehen sein, um ein einfaches Eindrehen der Boden-
schraube zu ermöglichen. Bedenken Sie, dass der Abstand vom Ankerpunkt zum "A-Frame" mindestens
doppelt Abstand zur Aufbauhöhe haben muss.

Beispiel:

Bei einer Slacklinelänge von 10m und einer gewählten Slacklinehöhe von 70cm, benötigt man zusätzlich
mindestens 140cm Abstand von A-Frame zur Bodenschraube.

=> Komplette Distanz bei 10m: Mindestens 12,8 m

Die Aufbaudistanz ist frei wählbar. Kürzere Distanzen mit niedrigerer Aufbauhöhe sind möglich. Bsp. Auf-
baudistanz 4m bei 30cm Aufbauhöhe: $4m (2 \times 60cm) = 5,2m$ von Bodenschraube zu Bodenschraube. Die
"A-Frames" können auch bei längerer Aufbaulänge verstellt werden um kürzer Distanzen zu ermöglichen.



3.2 FIXIERUNG DER BODENSCHRAUBE ALS ANKER:

Positionieren Sie die Bodenschraube vertikal in den Boden. Fädeln Sie die Drehstange (nicht enthalten - siehe Bild 2) durch die Öse der Schraube. Drehen Sie im Uhrzeigersinn mit gleichzeitigem Druck nach unten die Schraube in den Boden.

Sobald der Teller der Bodenschraube vollständig im Boden eingeschraubt wurde, neigen Sie die Schraube um 30° in Richtung zum anderen geplanten Ankerpunkt (siehe Bild 4) und schrauben Sie den Bodenschraube vollständig in den Boden bis nur noch die Öse aus dem Boden ragt (siehe Bild 5). Wiederholen Sie die Schritte aus den Darstellungen 3 und 4 mit der zweiten Bodenschraube und stellen Sie sicher das diese auch wieder in Richtung der ersten Bodenschraube geneigt wird.

Falls nur ein Ankerpunkt als Bodenschraube benötigt wird, lesen Sie bitte die beigelegte Gebrauchsanleitung zum allgemeinen Aufbau von GIBBON Slackline Sets.

3.3 VERBINDEN DER RATSCHES MIT SCHLAUFENBAND AN DER BODENSCHRAUBE:

Sobald die Bodenschrauben installiert sind, fixiert man das Schlaufenband der Ratsche per Ankerstich durch die Öse der Bodenschraube wie in Bild 5 dargestellt.


WICHTIG! Stellen Sie sicher das die Ratsche nach oben zeigt.

3.4 VERBINDEN DER SLACKLINE AN DER ZWEITEN BODENSCHRAUBE:


Wie bei der Ratsche wiederholen Sie den Schritt per Ankerstich um die Slackline an der Öse der zweiten Bodenschraube zu fixieren (Bild 6).

WICHTIG! Bitte befolgen Sie Aufbaureihenfolge!


7




8



9



10



3.5 A-FRAMES ANBRINGUNG

Entscheiden Sie sich für eine der drei Aufbauhöhen (30cm, 50cm, 70cm) und fädeln Sie die Slackline durch die entsprechenden Öffnungen in den "A-Frames" an die gewünschte Aufbauposition.


WICHTIG! Stellen Sie sicher, dass die Ratsche zwischen "A-Frame" und Bodenschraube im Aufbau positioniert wird. Somit ist die Ratsche außerhalb des Nutzungsbereichs (Bild 13). Je nach Bedarf wechseln Sie die Ratschenbänder aus.

3.6 SPANNEN DER SLACKLINE

Fädeln Sie die Slackline unverdreht durch den Schlitz in der Trommel der Ratsche (Bild 8) und ziehen Sie an der Slackline bis das Band unter Spannung ist (Bild 9).

Lösen Sie den Spannhebel durch und ziehen am Hebel "A" (siehe Bild 9).

Halten Sie die Spannung durch Vor- und zurückbetätigung des Spannhebels (Bild 10).


10a**FALSCH !!****WICHTIG!**

Die Slackline darf nicht mehr als zweieinhalb mal um die Achse der Ratsche gewickelt werden. Die Spannung auf dem hebel der ratsche darf 378N /38,5 Kg nicht überschreiten, um Beschlagnahme und / oder einen Defekt des Systems zu verhindern, das auf ernste Verletzungen und oder Tod hinauslaufen kann.

10b**RICHTIG !!**

Sobald die Slackline die gewünschte Spannung erreicht hat, überprüfen Sie bitte die Ratsche, um sicherzustellen, dass der Bolzen (Punkt "G" im Bild 10a und 10b) und bringen dann den hebel zurück in die horizontale Position, parallel zum Band (Punkt "I" im Bild 10b).


Benutzen Sie die Slackline nicht, wenn die Ratsche nicht völlig eingeratet, gesichert und geschlossen ist (Offen = Bild 10a, Geschlossen = Bild 10b)!

11

Sie können die Spannung der Slackline nach Ihren persönlichen Vorlieben regulieren, solange die Kräfteinwirkung am hebel 378N/38,5 Kg nicht überschreitet.


Schließen Sie den Aufbau ab durch das Anheben der "A-Frames" und erzeugen Sie durch Hebelkraftsomit die Spannung der Slackline. Neigen Sie die "A-Frames" 87° in Richtung der zugehörigen Ankerpunkte (Bild 11).

Tip: Beim Anheben halten Sie die Unterkante des "A-Frame" mit dem Fuß in Position.

13

WICHTIG! BEACHTEN SIE, DAS JE NACH GRUND UND BODEN, DIE BODENSCHRAUBE SICH HIER DEMENTSPRECHEND POSITIONIEREN MUSS. NACH DEN ERSTEN VERSUCHEN AUF DER SLACKLINE WIRD ES NOTWENDIG SEIN, DIE SLACKLINE NACHZUSPANNEN. NACH BENÜTZUNG LAGERN SIE BITTE (AUSSER DER BODENSCHRAUBEN) DIE SLACKLINE UND DAS ZUBEHÖR IM TROCKENEN UM NATÜRLICHE ABNUTZUNG ZU VERMEIDEN.

13




5. AUF DER SLACKLINE LAUFEN

Üben Sie am Anfang das Stehen auf einem Bein. Dabei sind die Knie leicht angewinkelt, der Rücken gerade, der Blick geradeaus (Z.B. auf den Ankerpunkt), die Arme in der Höhe. Sobald Sie sich in dieser Position sicher fühlen, können Sie langsam den ersten Schritt machen. Die Warteposition zum Ausbalancieren sollte wieder auf einem Bein geschehen.

WICHTIG: Nie mehr als eine Person auf der Slackline. Vermeiden Sie schnelles Laufen oder rennen auf der Slackline.

www.gibbon-slacklines.com

14




6. DER ABBAU DER SLACKLINE

Nehmen Sie die Grundspannung der Slackline weg vor dem Lösen der Ratsche. Hierzu senken Sie die "A-frames" einfach ab.

Um die Ratsche zu öffnen, ziehen Sie erst den Sicherheitshobel (Punkt "A" im Bild 14), um dann den Haupthebel öffnen zu können (Punkt "B" im Bild 14). Öffnen Sie den Haupthebel soweit es geht und die Slackline kann aus der trommel gezogen werden.

15



ACHTUNG: Die Slackline ist unter Spannung. Bitte versichern Sie sich das bei der Spannungentnahme der Hebel A entriegelt ist und ganz aufgemacht wird B (Bild 14 & 15).

Sobald die Slackline locker in der Ratschentrommel ist, ziehen Sie das Band ganz aus der Ratsche (Bild 15). Überprüfen Sie das Band auf Abnutzung und Beschädigung. Stellen Sie sicher dass der Gurt sauber und trocken ist und an einem trockenen Ort aufbewahrt wird.

WICHTIG! NACH BENUTZUNG LAGERN SIE BITTE (AUSSER DER BODENSCHRAUBEN) DIE SLACKLINE UND DAS ZUBEHÖR IM TROCKENEN UM NATÜRLICHE ABNUTZUNG ZU VERMEIDEN.



EL MANUAL **INDEPENDENCE KIT 70**

ENGLISH
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
PORTUGUÊS

Este manual contiene información importante en cuanto a seguridad. antes de utilizar la cinta de equilibrio lea cuidadosamente este manual y cerciórese de que comprende y conviene a todas las advertencias, precauciones, instrucciones y recomendaciones de seguridad. Revise periódicamente la información contenida en este manual e inspeccione regularmente su cinta de equilibrio por indicios de deterioro. No utilice la cinta de equilibrio a menos que acepte todos los riesgos de lesión y/o muerte que pudieran resultar a consecuencia de su uso.

1. ¡ADVERTENCIA! LA CINTA DE EQUILIBRIO ES UNA PIEZA DE EQUIPO PELIGROSA INCLUSO UTILIZÁNDOLA CORRECTAMENTE:

LOS PADRES DE LOS MENORES Y LOS MENORES: Los menores no deben utilizar la cinta de equilibrio a menos que estén bajo la supervisión constante de un adulto competente. Asegúrese de que la cinta de equilibrio se instala únicamente en áreas a las cuales los menores no pueden acceder sin dicha supervisión por un adulto. Los menores nunca deben utilizar el tensor ni ajustar la tensión de la cinta de equilibrio en cualquier momento.

La cinta de equilibrio fue desarrollada únicamente para que un adulto mejore su equilibrio caminando lentamente a lo largo de la cinta de equilibrio sobre un área de aterrizaje plano, regular y suave sin ningún tipo de obstáculo, gente, salientes o peligros en las proximidades. La cinta de equilibrio debe utilizarse únicamente en la forma descrita en este Manual. EL USO DE UNA CINTA DE EQUILIBRIO PUEDE SER UNA ACTIVIDAD PELIGROSA QUE PODRÍA CONLLEVAR A UNA LESIÓN GRAVE Y/O LA MUERTE INCLUSO AL UTILIZARLA CORRECTAMENTE. UTILICE A SU PROPIO RIESGO Y APLIQUE SIEMPRE SENTIDO COMÚN.

Asegúrese de que la cinta de equilibrio se fije sólo a anclajes tales como los que se describen en las secciones 3.1 y 3.2 a continuación. NO sujete la cinta de equilibrio a cualquier punto de anclaje que sea demasiado débil para anclar seguramente y utilice la cinta de equilibrio ni sujete la cinta a cualquier punto de anclaje que no sea fijo. Por ejemplo, NO sujete la cinta de equilibrio a uno o mas automóviles.

Asegúrese que el piso y el área de aterrizaje sobre el cual está suspendida la cinta de equilibrio sea plano, regular y suave. ¡Usted caerá sobre él! NO coloque la cinta de equilibrio a una altura superior a 50 centímetros. Asegúrese de que no hay obstáculos, peligros, personas o salientes cerca de la cinta de equilibrio que pudieran lastimarlo en caso de caída. Utilice la cinta de equilibrio únicamente en lugares donde no existan riesgos y/o peligros.

Utilice siempre zapatos de deporte fuertes, bien amarrados y con suelas de goma lisas.

- NO camine sobre la cinta de equilibrio descalzo o con sandalias o con calzado con suelas deformadas.
- Mantenga a los espectadores a 3 metros por lo menos de la cinta de equilibrio.
- No utilice nunca la cinta de equilibrio al atardecer o de noche o en ambientes mojados o con hielo.
- NO permita que más de una persona utilice la cinta de equilibrio al mismo tiempo.
- NO supere los 100 kg de peso sobre la cinta de equilibrio en cualquier momento.
- ESTA CINTA DE EQUILIBRIO NO TIENE POR OBJETO HACER CUALQUIER TIPO DE ACROBACIA, INCLUYENDO, SIN LIMITARSE A, SALTAR, VOLTEARSE, ETC. EL RIESGO DE LESIÓN Y/O MUERTE AUMENTA SIGNIFICATIVAMENTE CUANDO SE INTENTAN O HACEN ACROBACIAS.

Esta cinta de equilibrio es susceptible a dañarse. LA CINTA DE EQUILIBRIO DEBE MANTENERSE ADECUADAMENTE E INSPECCIONARSE ANTES DE CADA USO. LA FALTA DE INSPECCIONAR Y MANTENER LA CINTA DE EQUILIBRIO ANTES DE CADA USO PODRÍA CONLLEVAR A LESIÓN Y/O MUERTE. EL USO DE CUALESQUIERA PARTES NO PROPORCIONADAS POR EL FABRICANTE NO SE RECOMIENDA Y PODRÍA DAÑAR LA CINTA DE EQUILIBRIO, TENER UN IMPACTO SOBRE EL RENDIMIENTO, ACORTAR LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO Y CAUSAR LESIÓN Y/O MUERTE.

1.1 VIDA ÚTIL

El desgaste natural no está cubierto por la garantía:

En su uso la slackline está sometida a tensiones permanentes dinámicas. Por lo tanto, la protección del anillo no se considera para el reembolso en la garantía. Así mismo, el desgaste del estampado de la slackline está excluido de la garantía. El desgaste de la slackline que es causada por un uso inadecuado, como cuando se empaqueta la slackline sin prestar atención a los bordes afilados, no puede incluirse en la garantía. La slackline es un producto deportivo y su uso está naturalmente sujetos a desgaste.

1.2 INSTRUCCIONES DE LAVADO Y MANUTENCIÓN

Se recomienda de limpiar la carraca y cerrarla con un lubricante de máquina standard para una manutención ideal. Aclarar la slackline por entero con agua dulce después del utilizo en agua salada. Antes de usar la Slackline controlar que no haya ningún daño. Lavar con agua a temperatura tibia.

1.3 NORMAS ADICIONALES DE SEGURIDAD:

El sistema Slackline sólo puede ser tensado a mano y por una sola persona. Los anclajes seleccionados no pueden tener las esquinas afiladas o estar en condiciones de dañar potencialmente la slackline. Sólo puede ser instalada sobre suelo con protección debajo.. ¿Es que nunca se tensan con otros medios (como un coche) que el equipo ha suministrado dentro de la unidad. Por favor, no deje la slackline sin supervisión cuándo al momento de desmontarla. Los niños pequeños pueden enredarse en la slackline. No se puede modificar la slackline en longitud mediante el uso de nudos.

1.4 LA FALTA DE:

- UTILIZAR SENTIDO COMÚN,
- UTILIZAR LA CINTA DE EQUILIBRIO EN LA FORMA RECOMENDADA EN ESTE MANUAL, Y/O
- ACATAR LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL
- INCREMENTAN SIGNIFICATIVAMENTE EL RIESGO DE LESIÓN GRAVE Y/O MUERTE.
- CUANDO ESTÁ ENSAMBLADA, LA CINTA DE EQUILIBRIO SE ENCUENTRA BAJO UNA TENSIÓN SIGNIFICATIVA QUE PODRÍA IGUALAR O EXCEDER LOS 7 kN/700 kg. DEBIDO A LA ALTA TENSIÓN DE LA CINTA DE EQUILIBRIO, DEBE PONERSE MUCHO CUIDADO AL UTILIZAR UNA CINTA DE EQUILIBRIO PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE LESIÓN Y/O MUERTE. SOBRECARGAR LA CINTA DE EQUILIBRIO CON MÁS DE 100 kg Y/O MÁS DE UNA PERSONA AUMENTA LA TENSIÓN Y PODRÍA CONLLEVAR A QUE LA CINTA DE EQUILIBRIO O EL TENSOR FALLEN OCACIONANDO UNA LESIÓN Y/O LA MUERTE.

Consulte las leyes locales con respecto a cintas de equilibrio para verificar dónde y cómo puede Ud. legalmente utilizar la cinta de equilibrio. En algunas ciudades y estados el uso de cintas de equilibrio en áreas públicas es ilegal, está restringido o prohibido.

Es posible que usted vea en televisión o en Internet a personas haciendo trucos o acrobacias sobre una cinta de equilibrio. Éstas son personas que han estado practicando durante mucho tiempo, que tienen una gran habilidad y quienes aceptan el riesgo de cualquier tipo de lesión y/o muerte. NO INTENTE REALIZAR CUALQUIER TIPO DE ACROBACIA SOBRE ESTA CINTA DE EQUILIBRIO A MENOS QUE ACEPTE TODO RIESGO DE LESIÓN Y/O MUERTE. EL FABRICANTE Y LOS REVENDADORES DE ESTA CINTA DE EQUILIBRIO EXPLÍCITAMENTE RENUNCIAN A TODA Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD U OBLIGACIÓN POR CUALQUIER MUERTE, PARÁLISIS, LESIÓN Y/O PERJUICIO A CUALQUIER PERSONA O PROPIEDAD QUE PUDIERA OCURRIR QUE SURJA A CONSECUENCIA DE O ESTÉ DE FORMA ALGUNA RELACIONADO CON EL USO DE ESTE PRODUCTO.

1.5 GARANTÍA:

Este producto está garantizado contra cualquier defecto de material o de fabricación por un período de dos (2) años a partir de su fecha de compra según figure en un recibo válido. ESTA GARANTÍA NO ABARCA O INCLUYE CUALQUIER DAÑO O DEFECTO CAUSADO POR: USO Y DESGASTE NORMAL, MODIFICACIONES O ALTERACIONES, ALMACENAJE INCORRECTO, MANTENIMIENTO DEFICIENTE Y/O DAÑOS DEBIDOS A ACCIDENTES, NEGLIGENCIA O USO INAPROPIADO (INCLUYENDO, SIN LIMITARSE A, CUALQUIER USO NO EXPLÍCITAMENTE APROBADO EN ESTE MANUAL). Asegúrese de secar muy bien la cinta de equilibrio antes de almacenarla. A excepción de lo antes descrito, EL FABRICANTE, LOS VENDEDORES Y REVENDADORES DE ESTE PRODUCTO NO OFRECEN NINGUNAS OTRAS DECLARACIONES Y/O GARANTÍAS, BIEN SEA EXPRESAS O IMPLÍCITAS, CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, SIN LIMITARSE A, CUALESQUIERA GARANTÍAS EN CUANTO A COMERCIABILIDAD, CALIDAD O ADECUACIDAD PARA CUALQUIER PROPÓSITO ESPECÍFICO. EL FABRICANTE, LOS VENDEDORES Y LOS REVENDADORES NO SERÁN DE FORMA ALGUNA RESPONSABLES POR DAÑOS Y PERJUICIOS INDIRECTOS, EMERGENTES O INCIDENTALES, BASADOS BIEN SEA SOBRE UN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA, AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO O DE OTRA FORMA, INCLUSIVE SI HAN SIDO NOTIFICADOS EN CUANTO A LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS Y PERJUICIOS. EL USUARIO DE LA CINTA DE EQUILIBRIO CONVIENE QUE SU ÚNICO RECURSO CONTRA EL FABRICANTE, LOS VENDEDORES Y LOS REVENDADORES POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD, RECLAMOS O DAÑOS Y PERJUICIOS SE LIMITARÁ AL PRECIO DE COMPRA DE LA CINTA DE EQUILIBRIO Y RENUNCIA IRREVOCABLEMENTE A TODO TIPO DE RECLAMO POR CUALESQUIERA OTROS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE DICHO USUARIO DE LA CINTA DE EQUILIBRIO PUDIERA INVOCAR.

2. ADVERTENCIAS ADICIONALES:


¡ATENCIÓN! No utilice cualesquiera otras partes o materiales para instalar la cinta de equilibrio o en relación con el uso de la cinta de equilibrio a excepción de las partes y materiales suministrados por Gibbon Slacklines.

EL USO DEL TENSOR ES PELIGROSO Y PUEDE CONLLEVAR A LESIÓN Y/O MUERTE. EL TENSOR NUNCA DEBE SER UTILIZADO POR MENORES Y DEBE SER UTILIZADO POR ADULTOS CON SUMO CUIDADO Y PRECAUCIÓN. LA BANDA DE LA CINTA DE EQUILIBRIO NO DEBE EXCEDER DOS Y MEDIA ROTACIONES ALREDEDOR DEL EJE DEL TENSOR. (Véase la sub-sección 3.4 a continuación.) La tensión sobre la palanca del tensor no debe exceder 400N/40 kg para impedir un fallo del sistema de la cinta de equilibrio conllevando a lesión grave y/o muerte. NO UTILICE NUNCA SUS PIERNAS O CUALQUIER DISPOSITIVO O PARTE DEL CUERPO APARTE DE SUS MANOS PARA OPERAR EL TENSOR.

Esta cinta de equilibrio no debe fijarse o ensamblarse en vehículos (a saber, automóviles o camiones) por diversos motivos, incluyendo porque la tensión puede fácilmente sobrepasar el límite de seguridad de aproximadamente 400N/40kg. Esta cinta de equilibrio no debe ensamblarse o utilizarse a cualquier altura superior a los 50 cm. La práctica del balanceo sobre una cinta de equilibrio es un deporte maravilloso, pero sus peligros, incluyendo lesión grave y/o muerte, son significativos y no deben desestimarse!

3. MONTAJE:

El Gibbon Slackline está diseñado para un montaje rápido y sencillo si se siguen las instrucciones de este manual. El slackline consta de los siguientes componentes:



El Independence Kit contiene (como se ve en la imagen 1)

No incluye: (como se ve en la imagen 2)

- A) El trinquete con banda de trinquete en bucle
- A* Opcionalmente - banda corta ratchet para el reequilibrio - necesario: 2 llaves de tamaño 19
- B) Las correas: 2" (5 cm) de ancho con el extremo en bucle
- C) 2 x A - marcos con tres opciones de altura
- D) 2 x tornillos de tierra para anclar el sistema

- E) asta de giro
- Por favor, use un poste de metal fuerte y resistente o un fuerte palo de madera para girar los tornillos de tierra en el suelo.

SETUP VIDEO

<https://vimeo.com/92235778>

3.1 CONFIGURACIÓN DEL KIT DE LA INDEPENDENCIA 70

Comience por buscar un lugar adecuado para girar los tornillos de tierra en el suelo. Tome en cuenta que el ancla necesita siempre al menos el doble de la distancia de la uno-marco en relación a la altura de configuración deseada.


Va a encontrar un video de instalación en el internet <https://vimeo.com/92235778>

Ejemplo A: 10 m (32 pies) de configuración en 70cm (2.3ft) Altura necesita un 2x 140 cm (2x 5 pies) adicionales añadidos para definir la distancia de los tornillos de tierra.

=> La distancia total de la ancla a ancla : 12,8m (42 pies) con la correa de trinquete de largo!


También es posible configurar el sistema a distancias más cortas y alturas de instalación inferiores.

Ejemplo B: 4m (12 pies) de distancia a 30 cm (1 pie) Altura de instalación : 4m (2x60cm) = distancia mínima entre los puntos de anclaje : al menos 5,2m (16 pies) . También es posible reajustar la longitud de instalación simplemente acortar el no presencial entre la A- tramas que le permite ajustar la distancia mientras el sistema está instalado.



3.2 LA FIJACIÓN DE LOS TORNILLOS DE TIERRA COMO ANCLAS:


Posición del tornillo el suelo verticalmente en el suelo y empezar a aplicar presión sobre el tornillo del suelo al girar hacia la derecha utilizando un robusta barra de madera o metal (no incluido, ver imagen 2) pasa a través del bucle del tornillo (ver imagen 3).



Una vez que el tornillo de tierra está cavando en la tierra ajustar el ángulo del tornillo a alrededor de 30° apuntando hacia el otro punto de anclaje y gire el tornillo en el suelo sólo hasta que el bucle sobresale (imagen 4).

Repita el procedimiento illustrated en la imagen 3 y 4 con el otro tornillo de tierra para la segunda ancla.


En caso de que haya una sola ancla de tierra necesaria debido a un árbol o un poste, por favor, lea el manual de instrucciones incluido para la creación de Gibbon Slackline Sets.



3.3 COLOCACIÓN DEL TRINQUETE CON LA BANDA DE TRINQUETE EN BUCLE AL TORNILLO DE TIERRA:

Una vez instalados los tornillos de tierra circunferencia enganchar el sistema de trinquete a través del lazo del tornillo de tierra como se muestra en la imagen 5.





IMPORTANTE! Asegúrese de que el trinquete hacia arriba!



3.4 COLOCACIÓN DE LA CINTA SLACKLINE PARA EL SEGUNDO TORNILLO DE TIERRA:

Repita el procedimiento antes de la circunferencia que engancha la correa slackline en el segundo tornillo de tierra instalada (imagen 6).

Importante! Instale los tornillos de tierra ANTES de la circunferencia de trinquete de enganche con la banda de trinquete en bucle y slackline al suelo, tornillos.



3.5 AÑADIENDO LOS A-MARCOS

Coloque los marcos a los coloca en el suelo en el inicio de roscado el slackline a través de la ranura deseada para lograr el altura de configuración deseada (imagen 7).

IMPORTANTE! Asegúrese de que el trinquete se coloca entre el tornillo de tierra y la A-Marco, de modo que el trinquete se encuentra fuera del área de uso (véase también la imagen 13).



3.6 TENSADO DEL SLACKLINE

Pase el slackline través de la ranura del trinquete hacia arriba (imagen 8) y tire a través de la correa sobrante hasta que haya tanta tensión en la línea que es posible con la mano (imagen 9).

Suelte la palanca "A" del trinquete y abrir la palanca de trinquete para el tensado.

Sujete la correa sobrante y la línea firmemente juntos para evitar la tensión pre liberen (imagen 10).

Iniciar tensar el slackline moviendo la palanca de trinquete adelante y atrás . (imagen 10)

10a**!!WRONG!!****10b****!!RIGHT!!****11****13**

IMPORTANTE! TENGA EN CUENTA QUE EN FUNCION DE LA TIERRA Y SUELO DEL TORNILLO DE TIERRA SE MUEVA HASTA que encaje. SO destensado Y retensado TRAS PRIMERA TENSION podría ser necesario para lograr el ajuste deseado.


IMPORTANTE! El slackline no debe superar las rotaciones de dos y medio alrededor del eje del trinquete. La tensión en la palanca del trinquete NUNCA debe exceder 85 libras (aprox 378N / 38,5kg) para prevenir convulsiones y / o fallo del sistema que pueden provocar lesiones graves y / o muerte.

Tan pronto como la banda llega a la tensión deseada, compruebe el trinquete para asegurar que el perno ("G" en la 10a Imagen y 10b) se apoya de forma ordenada en el dentado ("H" en la 10a Imagen y 10b) y llevar la palanca hacia atrás hasta una posición horizontal paralelo a la banda ("I" en 10b Imagen). NO UTILICE EL SLACKLINE SI EL TRINQUETE NO ESTÁ COMPLETAMENTE seguro y cerrado (UNLOCKED: Imagen 10 bis; BLOQUEADO: Imagen 10b)!

Consejo: La palanca cerrada ("I" en la Imagen 10b) es un buen indicador de que el perno se apoya en el dentado y que el trinquete está asegurado y bloqueado. Usted puede ajustar la tensión de la banda de acuerdo a sus preferencias personales, siempre que la tensión no sea superior a 85 libras (378N / 38,5 kg).

Finalizar la configuración mediante el levantamiento de las a-marcos a alrededor de 87° con el ángulo opuesto a la media (Imagen 11).

Sugerencia: poner su pie en el suelo en la parte inferior del un marco para evitar el un marco de desplazamientos durante el levantamiento en su posición. Repita el mismo procedimiento con el otro marco.




5. CAMINANDO EL SLACKLINE :

Consejos: Mire el punto de anclaje de la banda en frente de usted para mantener el equilibrio . Mueva sus brazos para corregir desequilibrios. Mantenga las rodillas dobladas

IMPORTANTE: Por razones de seguridad nunca debe haber más de una persona en el slackline ! Nunca se quede en el slackline !


www.gibbon-slacklines.com



6. DESMONTAJE DEL SLACKLINE

Para liberar el trinquete tire de la palanca de seguridad ("A" en la Imagen 14) para desenganchar el trinquete y abra la palanca principal ("B " en la Imagen 14) hasta que la palanca de seguridad se separa de la rueda dentada ("C " en la Imagen 14) y se libera la banda.

IMPORTANTE! La banda está bajo tensión y lesiones y / o muerte puede ocurrir si no se desmanteló cuidadosamente . Asegúrese de que el trinquete está abierta por completo antes de la liberación de la banda (Imagen 14) .



Una vez que se libera la banda, separe la banda desde el trinquete (Imagen 15) . Inspeccione la banda para las abrasiones y daños , asegúrese de que la cinta esté limpia y seca y y guárdelo en un lugar seco . Retire y guarde los dos trinquetes y protectores de los árboles.



MODE D'EMPLOI

INDEPENDENCE KIT 70

ENGLISH

DEUTSCH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

PORTUGUÊS

Ce manuel d'utilisation contient d'importantes informations sur la sécurité du produit. Avant d'utiliser la slackline, lisez attentivement ce manuel et veillez à bien comprendre et à appliquer toutes les instructions, précautions et mesures de sécurité. Pensez à relire de temps à autre ce manuel et contrôlez régulièrement votre slackline afin d'y détecter tout signe d'usure ou de détérioration. N'utilisez pas la slackline si vous n'acceptez pas les risques de blessures ou de mort pouvant résulter de l'utilisation de ce produit.

1. ATTENTION !

MÊME LORS D'UNE UTILISATION ADEQUATE, LA SLACKLINE PEUT S'AVERER DANGEREUSE.

PARENTS D'ENFANTS MINEURS ET MINEURS : Les personnes mineures ne doivent pas utiliser la slackline sans la surveillance d'un adulte compétent. Veillez à ce que la slackline soit installée uniquement dans un endroit supervisé par un adulte responsable. Une personne mineure ne doit en aucun cas utiliser le tendeur à cliquet ou tendre la slackline.

Veillez à ce que la slackline soit uniquement attachée à des points d'ancrage solides, comme décrit ci-dessous dans les sections 3.1 et 3.2. Ne PAS attacher la slackline à des points d'ancrage insuffisamment solides qui ne permettraient pas l'utilisation du produit. Par exemple, n'attachez jamais la slackline entre deux voitures. www.gibbonslacklines.com, www.gibbon-slacklines.com/fr (France) contient des informations supplémentaires.

Veillez à ce que la zone sur laquelle vous atterrissez et au-dessus de laquelle vous attachez la slackline soit plate, régulière et molle. Vous pourriez tomber sur cette surface!

N'INSTALLEZ pas la slackline à une hauteur de plus de 18 pouces (50 centimètres).

Veillez à ce qu'il n'y ait ni obstacles, ni saillies ou personnes à proximité de la slackline qui puissent vous blesser si vous tombez. N'utilisez la slackline que dans des lieux sans dangers ni risques.

- Ne portez que des chaussures solides, bien nouées, munies de semelles plates et en caoutchouc.
- Ne marchez pas sur la slackline pieds nus, avec des sandales ou avec des chaussures munies de semelles à crampons.
- Tenez tout spectateur à au moins 3 mètres (9 pieds) de la slackline.
- N'utilisez jamais la slackline au crépuscule, la nuit ou par temps humide ou verglacé.
- N'autorisez pas que plus d'une personne utilise la slackline en même temps.
- Le poids sur la slackline ne doit jamais dépasser 220 pounds (100 kg).

CETTE SLACKLINE N'EST DESTINÉE À L'EXÉCUTION DE FIGURES, TELLES QUE LES SAUTS, SAUTS PÉRILLEUX... LES RISQUES DE BLESSURES OU DE MORT AUGMENTENT CONSIDÉRABLEMENT LORSQUE VOUS TENTEZ OU EXÉCUTEZ DE TELLES FIGURES.

Cette slackline n'est pas infailible et peut être sujette à des détériorations. LA SLACKLINE DOIT ÊTRE CORRECTEMENT ENTRETENUE ET CONTRÔLÉE AVANT CHAQUE UTILISATION. NÉGLIGER D'INSPECTER LA SLACKLINE AVANT TOUTE UTILISATION PEUT PROVOQUER DES BLESSURES ET LA MORT DE SES USAGERS. L'utilisation de composants non fournis par le fabricant n'est pas recommandée et est susceptible d'endommager la slackline, d'en diminuer la performance, de réduire la durée de vie du produit et peut provoquer blessures et/ou être mortelle.

1.1 DURÉE DE VIE

Les pièces ne sont pas garanties contre l'usure naturelle. L'usure du cadre A-frame ou de son revêtement résultant d'une exposition aux éléments (pluie, soleil, neige) ne seront pas pris en compte pour toute réclamations mais seront considérés comme résultant de l'utilisation normale du produit.

1.2 MANUEL DE NETTOYAGE ET DE MAINTENANCE

Pour une utilisation optimale, il est recommandé de nettoyer le cliquet et de le sceller en appliquant un lubrifiant standard. Veuillez rincer l'intégralité de la slackline à l'eau claire après une utilisation dans l'eau salée. Veuillez vérifier l'état de chaque pièce avant toute utilisation. Veuillez rincer uniquement à l'eau claire tiède. Afin de prévenir l'usure sur les A-frames assurez vous de ne pas les laisser exposés aux intempéries. Démontez après chaque utilisation et conservez dans un endroit sec.

NE PAS :

- FAIRE PREUVE DE BON SENS,
- UTILISER LA SLACKLINE DE LA FAÇON RECOMMANDÉE DANS CE MANUEL ET/OU
- TENIR COMPTE DES AVERTISSEMENTS ET DES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS CE MANUEL- ACCROÎT DE FAÇON SIGNIFICATIVE LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES OU DE MORT.

Lorsqu'elle est assemblée, la slackline est sous une tension élevée, qui peut être égale ou supérieure à 1500 lbs (7 kN/700 kg). À cause de cette FORTE tension, l'utilisation de la slackline doit s'accompagner d'une grande attention afin de diminuer les risques de blessures et/ou de mort. Si la slackline supporte un poids supérieur à 220 POUNDS (100 kg) ou si plus d'une personne utilise la slackline en même temps, la tension augmente, ce qui peut provoquer le non-fonctionnement du tendeur à cliquet, et par là-même causer des blessures et s'avérer mortel.

Pensez à vérifier les lois locales réglementant l'utilisation de la slackline pour savoir où et comment vous avez le droit d'utiliser la slackline. Dans certaines villes et certains états, faire de la slackline dans les lieux publics est illégal, restreint ou interdit. Vous pouvez voir, à la télévision ou sur des sites internet, des personnes exécutant sur la slackline toutes sortes de figures, parfois très périlleuses. Il s'agit de personnes qui se sont entraînées très longtemps, sont très douées et acceptent tout risque de blessures ou de mort. N'ESSAYER PAS D'EXÉCUTER CES FIGURES SUR LA SLACKLINE, À MOINS QUE VOUS N'ACCEPTIEZ TOUT RISQUE DE BLESSURES OU DE MORT.

LES FABRICANTS ET DÉTAILLANTS DE CETTE SLACKLINE DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MORT, PARALYSIE, BLESSURE OU TORTS DE TOUTE PERSONNE OU PROPRIÉTÉ RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

GARANTIE:

Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication sur une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat figurant sur le ticket de caisse ou un reçu valide. CETTE GARANTIE NE COUVRE ET N'INCLUT PAS TOUTE DÉTÉRIORATION OU DÉFAUT RÉSULTANT DE: L'USURE NORMALE, MODIFICATIONS OU ALTERNATIONS, STOCKAGE INCORRECT, ENTRETIEN NÉGLIGEANT, ET/OU DÉTÉRIORATIONS DUES À DES ACCIDENTS, À DE LA NÉGLIGENCE, OU UNE MAUVAISE UTILISATION (ENTRE AUTRES UNE UTILISATION NON EXPLICITEMENT ACCEPTÉE DANS CE MANUEL). Veuillez à sécher complètement la slackline avant de la ranger.

LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-DESSUS EST L'UNIQUE GARANTIE CONCÉDÉE PAR LE FABRICANT, LES VENDEURS ET LES REVENDEURS DE CE PRODUIT. AUCUNE AUTRE GARANTIE N'EST CONCÉDÉE QUANT AU PRODUIT, Y COMPRIS DES GARANTIES SANS RESTRICTION, QUANT À LA VALEUR COMMERCIALE, LA QUALITÉ, OU LA FORME PHYSIQUE À UNE FIN PARTICULIÈRE.

LE FABRICANT, LES VENDEURS ET LES REVENDEURS NE POURRONT PAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES EN CAS DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS SPÉCIAUX, SECONDAIRES, CONSÉCUTIFS, OU FORTUITS, QU'ILS SOIENT FONDÉS SUR UNE RUPTURE DE CONTRAT, UNE RUPTURE DE GARANTIE, UN DÉLIT (Y COMPRIS LES NÉGLIGENCES), LA RESPONSABILITÉ DU FABRICANT ET AUTRES, MÊME S'ILS ONT ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES ET INTÉRÊTS.

L'UTILISATEUR DE LA SLACKLINE RECONNAÎT QUE SON SEUL RECOURS CONTRE LE FABRICANT, LES VENDEURS ET LES REVENDEURS CONCERNANT TOUTE RESPONSABILITÉ, RÉCLAMATION, OU TOUTS DOMMAGES ET INTÉRÊTS, SERA LIMITÉ AU PRIX D'ACHAT DE LA SLACKLINE ET RENONCERA IRRÉVOQUEMENT À TOUTES LES RÉCLAMATIONS POUR TOUT AUTRES DOMMAGES ET INTÉRÊTS QU'UN TEL UTILISATEUR DE LA SLACKLINE PEUT AVOIR.

AUTRES MISES EN GARDE:


ATTENTION! N'utilisez aucunes composantes ni aucuns matériaux fournis par Gibbon Slacklines pour installer la slackline autres que les composantes et matériaux fournis par Gibbon Slacklines.

L'UTILISATION DU TENDEUR À CLIQUET EST DANGEREUSE ET PEUT CONDUIRE À DES BLESSURES OU À LA MORT. LE TENDEUR À CLIQUET NE DOIT JAMAIS ÊTRE UTILISÉ PAR DES PERSONNES MINEURES ET LES ADULTES DOIVENT L'UTILISER AVEC GRAND SOIN ET PRÉCAUTION. Il est important de ne pas donner à la sangle plus de deux tours et demi autour de l'axe du tendeur. (Voir paragraphe 3.4 ci-dessous.) La tension sur le levier du tendeur à cliquet ne doit pas excéder 85 pounds (approx. 378N/38.5kg) pour empêcher tout dysfonctionnement du système, pouvant provoquer des blessures graves et être mortel. N'UTILISER JAMAIS VOS JAMBES, QUEL QU'OBJET QUE CE SOIT OU D'AUTRES PARTIES DE VOTRE CORPS AFIN DE FAIRE FONCTIONNER LE TENDEUR À CLIQUET.

Cette slackline ne soit pas être attachée entre des véhicules (voitures, camions) pour différentes raisons, notamment car la tension peut facilement excéder la limite sécuritaire de 85 pounds (approx. 378N/38.5kg). Cette slackline ne doit pas être installée et utilisée à une hauteur supérieure à 18 pouces (50 cm). Le slackline est un magnifique sport, mais ses dangers (blessure graves et/ou mort) sont réels et ne doivent pas être sous-estimés.

3. ASSEMBLAGE:

Votre Slackline Gibbon est conçue pour permettre un assemblage simple et rapide si vous suivez les instructions contenues dans ce livret.



L'ensemble comprend les éléments suivants:
(voir image 1)

- A) Le cliquet avec sangle et œillet renforcée
- B) La Sangle de Slackline : 2cm de large avec œillet renforcée
- C) 2 « A-Frames » - Cadres en bois offrant hauteurs d'installation différentes
- D) 2 « Ground Screws » (Vis pour sols) - Points d'ancrage u système

Éléments non inclus et nécessaires pour réaliser l'installation (voir image 2)

- E) Une barre en métal ou bois permettant de visser
- Utiliser un morceau solide et résistant pour visser les Ground Screws dans le sol

Vidéo d'installation
<https://vimeo.com/92235778>

3.1 INSTALLATION DU INDEPENDENCE KIT 70


Commencez par trouver un endroit idéal pour enfoncer les " Ground Screws " (vis pour sols) dans la terre. Prenez en compte qu'il faut laisser une distance entre les vis et le A-Frame (cadre en bois) au moins égal à deux fois la hauteur d'installation souhaitée. Nous vous recommandons fortement de visionner une vidéo expliquant l'installation sur internet : <http://vimeo.com/92235778>

Exemple A: Pour une installation mesurant 10m de long à 70cm de hauteur, assurez-vous que les points d'ancrage sont au moins à 140cm (2 x 70cm) des cadres.

=> La longueur totale de l'installation sera alors: 12,8m!


Il est aussi possible de mettre en place l'installation sur des distances plus courtes à une hauteur différente.

Exemple B: Pour une installation mesurant 4m de long à 30cm de hauteur, assurez-vous que les points d'ancrage sont au moins à 60 cm (2 x 30cm) des cadres. L'installation totale mesurera alors 5m20. Il est toujours possible de corriger l'installation en raccourcissant la distance entre les cadres.



3.2 FIXER LES VIS POUR SOL EN TANT QUE POINTS D'ANCRAGE


Positionner le Ground Screw au vertical au-dessus du sol et commencer à l'enfoncer tout en tournant la vis dans le sens des aiguilles d'une montre en utilisant un morceau de bois ou une barre métallique (pas inclus - cf. image 2) insérée à travers l'anneau de la vis (voir image 3).



Des que la vis commence à creuser un trou, ajuster l'angle de celle-ci d'à peu près 30° par rapport au sol, l'anneau orientée vers le A-Frame, et continuez à visser dans le sol jusqu'à ce qu'il ne reste que l'anneau dépassant (voir image 4)

Répéter la procédure illustrée dans les images 3 & 4 pour le deuxième point d'ancrage.


Dans le cas où vous n'avez besoin que d'une seule vis en raison de l'existence d'un arbre ou autre point d'ancrage, lire le livret d'instruction inclus expliquant comment installer un kit de Slackline GIBBON.



3.3 ATTACHER LE CLIQUET A L'ANNEAU DE LA VIS GRÂCE A LA SANGLE COMPORTANT UN ŒILLET.

Une fois les points d'ancrage installés, faites passer la sangle qui est attachée au cliquet à travers l'anneau puis le cliquet à travers l'œil tissé (Nœud en Tête d'Alouette) tel qu'illustré dans l'image 5.





IMPORTANT! Assurer que la poignée du cliquet est orientée vers le haut!



3.4 ATTACHER LA SANGLE DE SLACKLINE AU DEUXIÈME POINT D'ANCRAGE:

Repeat the procedure before by girth hitching the slackline webbing on the second installed ground screw (image 6).

IMPORTANT! INSTALLER LES DEUX GROUND SCREWS AVANT D'Y ATTACHER VOTRE SLACKLINE OU CLIQUET!



3.5 MISE EN PLACE DES A-FRAMES (CADRES EN BOIS)

Positionner les A-Frames en les allongeant au sol et commencer par passer la sangle de Slackline a travers le trou correspondant a la hauteur d'installation désirée (voir image 7).

IMPORTANT! Assurez-vous que le cliquet est située entre la vis et la cadre, de manière a ce que le cliquet se trouve situe a l'extérieur de la zone de la sangle qui sera utilisée. (voir image 13).


IMPORTANT! Make sure that the ratchet is placed between the ground screw and the a-frame, so that the ratchet is outside the area of usage (also see image 13).

3.6 METTRE LA SLACKLINE SOUS TENSION

Faire passer la sangle de Slackline a travers la fente de la bobine du cliquet, celui-ci doit être oriente avec la poignée vers le haut (voir image 8), et tirer toute la longueur en trop jusqu'à ce qu'il y ait autant de tension que possible dans la sangle (voir image 9).

De-serrer le loquet de sécurité du cliquet et ouvrir celui-ci pour mettre la Slackline sous tension. Maintenir la sangle de Slackline et la longueur en excès dans une main afin d'éviter un relâchement avant que la tension ne soit assurée (voir image 10)


Commencer a pensionner la Slackline en actionnant la poignée par un mouvement d'avant en arrière (voir image 10)

10a**!!WRONG!!****10b****!!RIGHT!!**

IMPORTANT! La sangle de Slackline ne doit jamais dépasser deux tours et demi (2 1/2) autour de la bobine d'enroulement. La pression exercée sur la poignée du cliquet NE DOIT JAMAIS excéder 40 kg afin d'éviter un blocage ou rupture du système qui pourrait résulter par une blessure et/ou la mort de l'utilisateur. Des que la sangle est ajustée a la tension souhaitée, vérifier le cliquet et assurer que le frein (pièce G dans l'image 10a & 10b) repose correctement dans l'écrou de sécurité ('H' dans l'image 10a & 10b) et ramener le levier de la poignée en position horizontale parallèle a la sangle. („I“ dans l'image 10b)

NE PAS UTILISER LA SLACKLINE SI LE CLIQUET N'EST PAS CORRECTEMENT SECURISÉ ET VERROUILLÉ (Déverrouillé : Image 10a; VERROUILLÉ: Image 10b)!

Conseil: Le levier fermé („I“ dans l'image 10b) est un indicateur fiable que le frein repose dans l'écrou et que le cliquet est correctement verrouillé et sécurisé.


11

Vous pouvez ajuster la tension de la sangle selon votre préférence personnelle tant que cette tension exercée sur le poignet du levier ne dépasse jamais 40kg


Finaliser l'installation en soulevant les cadres a un angle de 87° (pas tout a fait vertical mais légèrement inclinée en direction du point d'ancrage)

Conseil: Gardez un pied contre le cadre en bois lorsque vous le soulevez afin d'éviter qu'il glisse et ne reste pas en position.

Répéter la même procédure pour le deuxième cadre


13

IMPORTANT! SELON LE TYPE E SOL ET SA FERMETÉ, LE GROUND SCREW BOUGERA PLUS AU MOINS DANS UN PREMIER TEMPS JUSQU' A TROUVER SA POSITION D'ANCRAGE. IL PEUT ETRE NECESSAIRE DE DÉTENSIONNER ET RETENSIONNER L'INSTALLATION QUELQUES FOIS JUSQU'A PARVENIR A L'INSTALLATION SOUHAITÉE. RANGEZ LES PIÈCES (SAUF LE GROUND SCREW) DANS UN ENDROIT SEC APRÈS CHAQUE UTILISATION POUR PRÉVENIR L'USURE NORMALE DU PRODUIT.



MARCHER SUR LA SLACKLINE CONSEILS :
 REGARDEZ LE POINT D'ANCRAGE DE LA SANGLE DEVANT VOUS. CELA VOUS AIDERA À MAINTENIR VOTRE ÉQUILIBRE. BOUGEZ LES BRAS SI VOUS ÊTES DÉSÉQUILIBRÉ. GARDEZ LES GENOUX FLÉCHIS.


IMPORTANT: PAR MESURE DE SÉCURITÉ, IL NE DEVRAIT JAMAIS Y AVOIR PLUS D'UNE PERSONNE SUR LA SLACKLINE! NE JAMAIS COURIR SUR LA SLACKLINE !



DÉSASSEMBLER LA SLACKLINE:

Pour relâcher le tendeur à cliquet, tirez le levier de sécurité ("A" sur l'image 14) pour déverrouiller le tendeur à cliquet et ouvrir le levier principal ("B" dans l'image 14) jusqu'à ce que le levier de sécurité soit détaché de la dent d'engrenage ("C" sur l'image 14) et que la sangle soit relâchée (image 15).

IMPORTANT! La sangle est sous tension et il peut y avoir des risques de blessures ou de mort si la slackline n'est pas désassemblée avec précaution.



Une fois que la sangle est relâchée, enlevez la sangle du tendeur à cliquet, contrôlez la sangle pour y détecter d'éventuelles détériorations ou abrasions. Veillez à ce que la sangle soit propre et sèche, enroulez-la et mettez-la dans le sac prévu à cet effet.

Trouvez plus d'information sur:

International:
www.gibbon-slacklines.com

IMPORTANT! RANGEZ LES PIÈCES (SAUF LE GROUND SCREW) DANS UN ENDROIT SEC APRÈS CHAQUE UTILISATION POUR PRÉVENIR L'USURE NORMALE DU PRODUIT.



MODO DE EMPREGO

INDEPENDENCE KIT 70

ENGLISH
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
PORTUGUÊS

Este manual contém informações importantes sobre segurança. Antes de usar o slackline leia este manual cuidadosamente e tenha certeza que você entende e concorda em todos os avisos, precauções, instruções e recomendações de segurança. Periodicamente a informação neste manual e sua slackline inspecionar regularmente por sinais de danos. Não use o slackline menos que você aceita todos os riscos de prejuízo e / ou morte que possam resultar do seu uso.

1. ATENÇÃO! O SLACKLINE É UM EQUIPAMENTO PERIGOSO MESMO QUANDO USADO APROPRIADAMENTE: PAIS DE MENORES E MENORES:

Menores não devem usar o slackline a menos que eles estejam sob supervisão constante de um adulto. Tenha certeza que o slackline seja instalado apenas em lugares onde menores não tenham acesso ao slackline sem a supervisão de um adulto. Menores nunca devem utilizar a catraca ou ajustar a tensão do slackline em nenhum momento.

O slackline foi desenvolvido unicamente por um adulto para melhorar seu(sua) equilíbrio através de caminhadas devagar e suave sobre a fita plana, mesmo em lugares confortáveis sem nenhum obstáculos, pessoas projeções ou riscos nas proximidades. O slackline deve ser usado apenas conforme descrito neste manual. **A UTILIZAÇÃO DO SLACKLINE PODE SER UMA ATIVIDADE PERIGOSA QUE PODE RESULTAR EM SÉRIAS E/OU MORTE MESMO QUANDO USADO CORRETAMENTE. USE PELO SEU PRÓPRIO RISCO E SEMPRE TENHA O BOM SENSO.**

Tenha certeza que o slackline está montado apenas em ancoragens conforme descrito na seção 3.1 e 3.2 abaixo. E para prática do slackline ou que não seja fixo. Por exemplo, não monte o slackline em um ou mais carros. Tenha certeza que o terreno e a área do slackline seja completamente plana, uniforme e macia. Você irá cair sobre isto! **NÃO** monte o slackline em nenhuma altura acima de 50 centímetros.

Tenha certeza que não existe nenhum obstáculo, riscos ou projeções perto do slackline que possa ocasionar lesão na queda. Use o slackline apenas em locais sem riscos e/ou perigos.

- Sempre use tênis fortes, caçados finos e de solas planas e com aderência.
- Não ande de slackline descalço, de sandálias ou com tênis que não tenham solas planas.
- Mantenha todos os espectadores no mínimo a 3 metros do slackline.
- Nunca use o slackline na escuridão ou noite ou também em condições de chuva e gelo.
- Nunca permita mais de uma pessoa a usar o slackline por vez.
- Nunca exceda o peso de 100kg no slackline por vez.
- **ESTE SLACKLINE NÃO FOI DESENVOLVIDO PARA PERFORMANCES OU MANOBRAS, INCLUINDO SALTOS, FLIPES E ETC. RISCOS DE LESÕES OU MORTES PODEM ACONTECER.**
- **SIGNIFICATIVAMENTE QUANDO MANOBRAS SÃO TENTADAS OU ACERTADAS.**

O slackline não é insensível a danos. O SLACKLINE DEVE TER MANUTENÇÃO PERIODICA E INSPECIONADO ANTES DE CADA USO. FALHAS NA INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DO SLACKLINE ANTES DE CADA USO PODE OCASIONAR EM LESÕES E/OU MORTE. O USO DE PEÇAS NÃO PROVIDENCIADOS PELO FABRICANTE NÃO SÃO RECOMENDADOS E PODE DANIFICAR O SLACKLINE, IMPACTAR NA PERFORMANCE, DIMINUIR A VIDA UTIL DO EQUIPAMENTO E CAUSAR LESÕES E/OU MORTES.

1.1 DESGASTE NATURAL NÃO RELACIONADO COM A GARANTIA:

Desgaste na proteção do loop não é considerado parte da garantia – O uso do slackline está permanentemente em confronto com o estresse dinâmico. Desgaste na proteção do loop consequentemente não é considerado para pedidos de garantia.

Relacionado ao tópico acima o desgaste na impressão do slackline está excluído de pedidos de garantia. Desgaste no slackline que é causado por uso incorreto como o exemplo quando o slackline é montado ao redor de paredes pontudas não podem ser solicitado a garantia. O slackline é um produto esportivo e naturalmente o desgaste ocorre.

1.2 INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO:

Para uma manutenção ideal nós recomendamos a limpeza da catraca com um produto de lubrificação para metais. Por favor verifique todas as peças a procura de danos. Por favor, apenas lave com água corrente.

1.3 INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA ADICIONAL:

O sistema de slackline só é permitido ser tensionado com as mãos e por apenas uma pessoa. A escolha dos pontos de ancoragem também não devem ter nenhum ponto de atrito ou estar em condição que possa danificar o slackline potencialmente.

Só é permitido montar com proteção sobre o ponto de ancoragem.

Nunca deve ser tensionado com outros equipamentos (como carro) além do equipamento disponibilizado podem se enroscar no slackline.

O slackline não deve ser modificado seu comprimento utilizando nós.

1.4 FALHAS:

- USE O BOM SENSO,
- USE O SLACKLINE COMO RECOMENDADO NESTE MANUAL E/OU
- PRESTE ATENÇÃO NOS AVISOS E INSTRUÇÕES DESSE MANUAL
- AUMENTA SIGNIFICATIVAMENTE O RISCO DE SÉRIAS LESÕES E/OU MORTE
- QUANDO MONTADO, O SLACKLINE ESTÁ SOBRE SIGNIFICANTE TENSÃO QUE PODE SER IGUAL OU SUPERIOR 7kn/700kg. DEVIDO A ALTA TENSÃO DO SLACKLINE, MUITO CUIDADO DEVE SER EXERCIDO QUANDO UTILIZADO O SLACKLINE PARA DIMINUIR O RISCO DE LESÃO E/OU MORTE. SOBRECARRREGAR O SLACKLINE COM MAIS DE 100kg E/OU MAIS DE UMA PESSOA AUMENTA A TENSÃO E PODE OCASIONAR A FALHA DO SLACKLINE E/OU CATRACA RESULTANDO EM LESÃO E/OU MORTE.

Verifique as leis locais de slackline para saber onde e como você pode estar totalmente correto na prática do slackline. Em algumas cidades ou estados a pratica do slackline em lugares público é ilegal ou restrita. praticam slackline por muito tempo, possuem grandes habilidades e aceitam o risco de todo tipo de lesão e/ou morte. NÃO TENHA REALIZAR NENHUM TIPO DE MANOBRA OU ACROBACIA AO MENOS QUE VOCÊ ACEITE TODO TIPO DE LESÃO E/OU MORTE.

O FABRICANTE E OS REVENDEDORES DESTA SLACKLINE RENUNCIAM EXPLICITAMENTE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE POR MORTE, PARALISIA, LESÃO E/OU DANOS EM QUALQUER PESSOA OU PROPRIEDADE QUE POSSA OCORRER DECORRENTE DESTA OU QUALQUER OUTRA FORMA RELACIONADA COM O USO DESTA PRODUTO.

1.5 GARANTIA:

Este produto tem a garantia contra qualquer defeito de material ou produção por dois (2) anos a partir da data de compra em um recibo válido e legal. ESTA GARANTIA NÃO COBRE OU INCLUI NENHUM DANO OU DEFEITO CAUSADO POR: DESGASTE NATURAL OU DEPRECIÇÃO, MODIFICAÇÕES OU ALTERAÇÕES, ARMAZENAGEM INCORRETA, FALTA DE MANUTENÇÃO E/OU DANOS CAUSADOS POR ACIDENTES, NEGLIGÊNCIA OU USO INCORRETO (INCLUINDO E NÃO LIMITANDO TODO E QUALQUER USO EXPLICITAMENTE CONTIDO NESTE MANUAL). Esteja certo de manter seu slackline seco antes de guarda-lo.

Além do descrito acima, O FABRICANTE, DISTRIBUIDORES E REVENDEDORES DESTA PRODUTO NÃO TEM NENHUMA OUTRA REPRESENTAÇÃO E/OU GARANTIAS, ALÉM DAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, DE ACORDO NESTE PRODUTO, INCLUINDO SEM LIMITAÇÃO, QUALQUER GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, QUALIDADE OU FITNESS PARA FINS PARTICULARES. O FABRICANTE, DISTRIBUIDORES E REVENDEDORES NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER FORMA ESPECIAL, INDIRETA, CONSEQUENTE OU DANOS INCIDENTES, SEJA POR QUEBRA DE CONTRATO, QUEBRA DE GARANTIA, DELITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE DO PRODUTO OU DE OUTRA FORMA, MESMO QUE TENHAM SIDO INFORMADOS DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. O USUÁRIO DO SLACKLINE CONCORDA QUE É DE SUA(SU) TOTAL RESPONSABILIDADE RECURSOS CONTRA O FABRICANTE, DISTRIBUIDORES, REVENDEDORES POR QUALQUER RESPONSABILIDADE, RECLAMAÇÕES OU DANOS, SERÁ LIMITADO AO PREÇO DE COMPRA DO SLACKLINE E IRREVOGAVELMENTE RENUNCIAM A QUALQUER PEDIDO DE QUAISQUER OUTROS DANOS QUE O USUÁRIO DO SLACKLINE POSSA TER.

2. MAIS AVISOS:

ATENÇÃO! Não use nenhuma outra peça ou material para montar e/ou conectar seu slackline a não ser que sejam peças ou materiais disponibilizados pela Gibbon Slacklines.


O USO DA CATRACA É PERIGOSO E PODE CAUSAR LESÕES E/OU MORTES. A CATRACA NUNCA DEVE SER UTILIZADA POR MENORES E DEVE TER MUITA CAUTELA E CUIDADO QUANDO UTILIZADA POR ADULTO. A FITA DE SLACKLINE NÃO DEVE EXCEDER 2 VOLTAS E MEIA NA BUBINA DA CATRACA. (veja sub seção 3.4 abaixo.)

A tensão na alavanca da catraca não deve exceder 38,5kg (378kN) para prevenir travamento e/ou falha do sistema de slackline resultando em serias lesões e/ou mortes. NUNCA USE SUAS PERNAS OU NENHUM DISPOSITIVO OU PARTES DO CORPO A NÃO SER SUAS MÃOS PARA UTILIZAR A CATRACA.

Este slackline não deve ser montado entre veículos (ex: carros ou caminhonetes) por diversas razões, inclusive porque a tensão pode facilmente exceder o limite de segurança de 38,5kg (378kN). Este slackline não deve ser montado ou utilizado em nenhuma altura superior a 50cm. Slackline é um esporte lindo, porém perigoso, e pode causar serias lesões e/ou mortes, que são significantes e nunca devem ser subestimadas!

3. MONTAGEM:

O Slackline GIBBON foi desenvolvido para uma rápida e fácil montagem se você seguir as dicas deste manual.



Conteúdo do kit: (como se vê na imagem 1)

- A) A catraca com a fita de de loop da catraca
- A*Opcionalmente - banda ratchet curto para adaptação -necessário: 2 chaves inglesas em tamanho 19
- B) A fita: 2" (5cm) de largura com loop no final
- C) 2 x estruturas com 3 opções de altura
- D) 2 x parafusos de aterramento para ancoragem

Não incluso: (como se vê na imagem 2)

- E) Barra de ferro
- Por favor utilize uma barra de ferro forte e robusta ou uma madeira forte para girar o parafuso

SETUP VIDEO

<https://vimeo.com/92235778>

3.1 MONTANDO O KIT INDEPENDENCE 70:


Comece encontrando um lugar confortável para montar os parafusos de aterramento no chão. Leve em consideração que a ancoragem precisa sempre de duas vezes mais distância da estrutura de acordo com a altura escolhida.

Você vai encontrar um vídeo de instalação na internet <https://vimeo.com/92235778>

EXEMPLO A:


10m de fita montado a uma altura de 70cm precisa de 2 x 140cm adicionais para definir a distância entre os parafusos de aterramento.

=> Distância total de ancoragem a ancoragem: 12,8m.




3.2 COLOCANDO OS PARAFUSOS DE ATERRAMENTO COMO ANCORAGEM:

Posicione o parafuso de aterramento verticalmente no terreno e comece a aplicar pressão no parafuso de aterramento enquanto gire em sentido horário utilizando uma barra de ferro forte ou uma madeira robusta (não incluso, veja imagem 2) através do buraco do parafuso (veja imagem 3.)



Uma vez que o parafuso estiver colocado no terreno ajuste o ângulo do parafuso em torno de 30° graus na direção do outro ponto de ancoragem e gire o parafuso em direção ao terreno até que apenas o loop fique para fora (imagem 4). Repita o processo ilustrado na imagem 3 & 4 com o outro parafuso de aterramento no outro lado da ancoragem.


Em caso de precisar de apenas um parafuso de aterramento devido a uma árvore ou um poste, por favor leia o manual de instrução incluso para montagem dos kits de slackline Gibbon.



3.3 COLOCANDO A CATRACA COM A FITA E LOOP DA CATRACA NO PARAFUSO DE ATERRAMENTO:

Uma vez que o parafuso de aterramento estiver instalado passe a fita da catraca pelo loop do parafuso e da fita de catraca conforme na imagem 5.





IMPORTANTE! Tenha certeza que a catraca esteja montada com a alavanca para cima.



3.4 COLOCANDO A FITA DE SLACKLINE NO SEGUNDO PARAFUSO DE ATERRAMENTO:

Repita o procedimento anterior passando o loop da fita do slackline por dentro do loop do parafuso de aterramento da segunda ancoragem (imagem 6).

IMPORTANTE! Instale os parafusos de aterramento ANTES de passar a fita da catraca e o slackline no parafuso de aterramento.



3.5 ADICIONANDO A ESTRUTURA

Posicione as estruturas deixando-as deitadas no terreno e comece passando o slackline através da fenda de altura desejável na estrutura (imagem 7).

IMPORTANTE! Tenha certeza que a catraca está posicionada entre o parafuso de aterramento e a estrutura em A, desta forma a catraca fica posicionada fora da área que será utilizada (veja também na imagem 13).

3.6 TENSIONANDO O SLACKLINE

Passo o slackline pelo buraco da catraca aponapontada para cima (imagem 8) e puxe todo o excesso da fita até tencionar o máximo possível com as mãos (imagem 9).

Libere a alavanca "A" da catraca e abra a alavanca para tencionar.

Segure o excesso da fita junto com a fita firmemente para manter e não liberar a pré tensão (imagem 10).


Comece tencionando o slackline movendo a alavanca da catraca para frente e para trás (imagem 10)

10a**!!WRONG!!****10b****!!RIGHT!!**

IMPORTANTE! O slackline não deve exceder duas rotações e meia no eixo da catraca. A tensão na alavanca da catraca nunca deve exceder 38,5kg e must NEVER exceed 85 pounds (approx 378kN) para prevenir erros e falhas no sistema que podem resultar em séria lesão e/ou morte.

Assim que a fita atingir a tensão desejada, verifique a catraca para ter certeza que a trava ("G" na imagem 10a & 10b) está alinhada corretamente na engrenagem ("H" na imagem 10a & 10b) e feche a alavanca da catraca horizontalmente em paralelo com a fita ("I" na imagem 10b).


NÃO USE O SLACKLINE SE A CATRACA NÃO ESTIVER TOTALMENTE SEGURA E TRAVADA (DESTRAVADA: Imagem 10a; TRAVADA: imagem 10b)! Dica: A alavanca fechada ("I" na imagem 10b) é uma boa indicação que a trava está corretamente na engrenagem e que a catraca está segura e travada. Você pode ajustar a tensão da fita de acordo com sua preferência pessoal, porém a tensão não deve exceder 38,5kg (378kN).

11


Finalize a montagem levantando a estruturadorino de 87° graus com o ângulo direcionado para o meio (Imagem 11).

Dica: Coloque seus pés no fundo da estrutura para evitar que a estrutura se mova quando coloca-la na posição correta.

Repita o mesmo procedimento com a outra estrutura.

13


IMPORTANTE! TENHA CUIDADO POIS DEPENDENDO DO TERRENO E DO SOLO O PARAFUSO DE ATERRAMENTO PODE MOVER-SE ATÉ QUE ELE TRAVE NA POSIÇÃO. DESTENCIONAR E TENSIOANAR A FITA APÓS A PRIMEIRA MONTAGEM PODE SER NECESSÁRIO PARA OBTEN A MONTAGEM DESEJADA.



WALKING THE SLACKLINE:


Dicas: Olhe para o ponto de ancoragem da banda na frente de vocês para o equilíbrio. Mova os braços para corrigir os desequilíbrios. Mantenha os joelhos dobrados.

IMPORTANTE: Por razões de segurança não deve nunca ser mais do que uma pessoa no slackline! **NUNCA MAIS** na slackline!



DESMONTAGEM DO SLACKLINE

Para liberar a catraca puxar a alavanca de segurança ("A" na imagem 14) para destravar a catraca e abra a alavanca principal ("B" à imagem de 14) até a segurança destaca alavanca da engrenagem ("C" na imagem 14) e a banda é liberado (Imagem 15).



IMPORTANTE! A banda está sob tensão e prejuízo e / ou morte pode ocorrer se não forem desmontados.

Uma vez que a banda está liberado, separar a banda da catraca, inspecionar a banda para escoriações e danos, certifique-se a banda está limpa e seca, e roll-up da banda e colocá-lo em seu saco de armazenamento.